




**Siemens Fryseskab GS36NGXEV**

EAN 4242003942079 · Mål i mm



**Siemens Fryseskab GS36NGXEV**



EAN 4242003942079 · Mål i mm



Mål i mm

# Siemens Fryseskab GS36NGXEV

EAN 4242003942079 · Mål i mm



Mål i mm

**Siemens Fryseskab GS36NGXEV**

EAN 4242003942079 · Mål i mm


|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSW36, GSD36               | 187 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119.5 |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 |    |    |    |    |       |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN54                      | 176 |    |    |    |    |       |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

- a Højde
- b Bredde
- c Dybde ved lukket låge uden greb og uden afstandsstykke
- d Skabets dybde uden afstandsstykke
- e Bredde ved åbnet låge uden greb
- f Dybde ved åbnet låge uden greb og uden afstandsstykke

Mål i cm

**Siemens Fryseskab GS36NGXEV**

EAN 4242003942079 · Mål i mm



Skuffer kan  
trækkes helt ud,  
hvis apparatet placeres  
direkte op ad en væg.